

## Freephonie Configurations

Posté par: francky

Publiée le : 8/4/2007 10:04:46

Toujours avec TrixBos ([A@H](#) 2.8). nous allons configurer le trunk pour FreePhonie. Il faudra ouvrir l'interface de gestion et cliquer sur trunk. Ensuite, créer un nouveau trunk. Dans le champ 'Trunk Name', mettre Freephonie par exemple, puis, dans **Outgoing Settings** - Peer Detail: allow=ulaw&alaw&speex

**context=from-trunk**

disallow=all

fromdomain=freephonie.net

fromuser=Votre n° de téléphone Free

host=freephonie.net

**insecure=very**

nat=yes

secret=le mot de passe du compte SIP Freephonie.

type=peerusername=Votre n° de téléphone Free.

Ne rien renseigner dans **Incoming Settings**. Dans la section : **Registration**

[Register String:](#)

**N° de tel Free : mot de passe Freephonie SIP@freephonie.net** Dans le fichier **sip.conf**, il faut mettre dans les paramètres généraux: disallow=all

allow=ulaw

allow=alaw

allow=speex

nat=yes

**defaultexpiry=1800**

dtmfmode=auto

qualify=yes