Le faisceau SIP inaccessible soudainement

Les problÃ¨mes rencontrÃ©s

Posté par: francky

Publiée le : 2/12/2006 7:25:08

Il se peut qu’un moment vous trouviez votre faisceau entrant ou sortant dans un état “UNREACHABLE” ou ***Inaccesssible***. En regardant les log d’asterisk: **Target address x.x.x.x is not local, substituting externip** Dans la configuration qui est la mienne, j’ai réussi à retrouver un fontionnement normal. Malgrés plusieurs tentatives (Shutdown, restart now …Etc), ça n’avait rien donné
!

Il faudra, pour résoudre ce problème, pinguer, depuis le serveur asterisk, l’adresse qui pause problème. Visiblement un problème de table de routage NAT. En pingant cette adresse, la route ce met à jour.