

## Pas de son dans un sens.

### Les problèmes rencontrés

Posté par: francky

Publiée le : 25/12/2006 6:58:14

Il est possible que vous n'ayez pas de son dans un sens lors d'un appel vers l'extérieur sur une extension SIP ou faisceau SIP. Il faut dans ce cas, renseigner le **NAT**. (**N**etwork **A**ddress **T**ranslation) ou, "Translation d'Adresse Réseau", ce qui permet de faire une liaison entre le serveur asterisk et le **WAN** (*Internet*), dans notre cas. Il faut valider dans ce cas, toutes les extensions qui seront sur le WAN. : **nat = yes** Celles qui seront sur votre LAN, n'auront pas besoin du NAT.!

En suite, il y a le fichier **sip\_nat.conf**, qui doit être renseigné. **nat=yes** externhost=url du serveur côté WAN

**localnet=@IP locale/255.255.255.0**

**externrefresh=1** (en minute)

Valider puis relancer asterisk. Il est possible aussi, que malgré que vous ayez faites ces modifications, qu'il n'y ait toujours pas de son. Dans ce cas, faites attention au paramètre canreinvite qui peut avoir son importance. IL faut le mettre à no ; il est à yes. Le choix des Codecs aussi est important. Dans ce cas, dévalidez tout puis revalidez les codecs souhaités:

**disallow=all**

**allow=ulaw;alaw:gsm**

**Franck**